Laboratório de Sinais e Sistemas em Engenharia Biomédica


Experimento: Controlador Proporcional + Integral + Derivativo

Objetivo: Esta experiência tem a finalidade de mostrar o funcionamento dos controladores Proporcional, Integral e Derivativo implementados com o Arduino.

Material:

- Osciloscópio;
- Arduino;
- 3 LEDs;
- 3 resistores de 220Ω;
- 1 resistor de 1kΩ;
- 1 capacitor de 100nF;
- 1 potenciômetro de 10kΩ;
- Multímetro.

Esquema Eletrônico:



Laboratório de Sinais e Sistemas em Engenharia Biomédica

Procedimentos / Questões:

- 1. LEIA TODO O ROTEIRO ANTES DE INICIAR OS EXPERIMENTOS.
- 2. Montar o esquema eletrônico apresentado na figura;
- 3. Obter a função de transferência do sistema R-C;
- 4. Incluir o controlador P e obter a função de transferência resultante;
- 5. Elaborar um software para realizar o controle Proporcional;
- **6.** Fechar a chave **P** para que a função Proporcional seja ativada no software. Neste ponto o LED **P** deverá acender;
- 7. Posicionar a chave m(t) na posição ANALOG;
- 8. Fechar a chave START (função Degrau);
- Monitorar os sinais r(t) e c(t) utilizando um osciloscópio, enquanto altera o valor de r(t) pelo potenciômetro P1;
- 10. Observar o quanto o sinal c(t) segue o sinal r(t);
- **11.** Altere o valor de **K**_P no software e observe o resultado;
- 12. Observar o comportamento do sinal e(t) em função das alterações em r(t) e K_P;
- **13.** Repetir o procedimento considerando agora os controladores P e I com as chaves P e I fechadas;
- **14.** Repetir o procedimento considerando agora os controladores P, I e D com as chaves P, I e D fechadas;
- **15.** Repetir o procedimento considerando agora a chave **m(t)** na posição **PWM**;
- **16.** Prepare um relatório contendo as formas de onda capturadas pelo osciloscópio e as justificativas, fundamentadas na teoria, para as formas de onda obtidas e para os resultados de **e(t)** obtidos.